

Uživatelský manuál pro powerbanku Nosset Portable 5000mAh Fast Charge

Děkujeme, že jste si zakoupili powerbanku Nosset Portable 5000mAh Fast Charge/Nosset station 4x4/Nosset station 4x4. Tento manuál vám poskytne podrobné informace o jejím používání, péči a údržbě. Prosíme, přečtěte si jej důkladně před prvním použitím.

Obsah balení

1. Powerbanka Nosset Portable 5000mAh (verze s USB-C nebo Lightning konektorem).
2. Nabíjecí kabel USB-C.
3. Adaptér do zásuvky

Při zakoupení stanice 2x2/4x4

4. nabíjecí stanice
-

Technické parametry

- **Kapacita baterie:** 5000mAh
 - **Rychlost nabíjení:** 20W (rychlé nabíjení)
 - **Výstupy:** USB-C nebo Lightning port (5V/3A, 9V/2.22A)
 - **Vstupy:** USB-C (5V/2A, 9V/2A) nebo POGO pin (5V/2A)
 - **Baterie:** Li-polymer
 - **Záruka:** 2 roky
 - **Vlastnosti:** Kompaktní design, snadná přenositelnost
-

Vlastnosti a výhody

1. **Kompaktní design:** Díky svému praktickému tvaru ji snadno připevníte k telefonu, což umožňuje pohodlné používání i během nabíjení.
2. **Rychlé nabíjení:** Podpora 20W fast charging zajistí rychlé dobití vašeho zařízení.
3. **Univerzální kompatibilita:** Dostupná ve verzích s USB-C nebo Lightning konektorem, což ji činí ideální pro většinu moderních zařízení.
4. **Bezpečnost:** Ochrana proti přepětí, přetížení a zkratu.
5. **Nabíjecí stanice Nosset 4x4:** Umožňuje současné nabíjení čtyř powerbanek a zjednodušuje organizaci vašeho dobíjení doma nebo v kanceláři.

6. **Nabíjecí stanice Nosset 2x2:** Umožňuje současné nabíjení dvou powerbanek a zjednodušuje organizaci vašeho dobíjení doma nebo v kanceláři.
-

Použití

Nabíjení powerbanky:

1. Připojte přiložený kabel k portu USB-C na powerbance.
2. Druhý konec kabelu zapojte do kompatibilní nabíječky nebo USB portu (např. zásuvky).
3. Indikátor nabíjení na powerbance bude blikat během nabíjení a přestane, jakmile bude plně nabitá.

Nabíjení zařízení:

1. Připojte zařízení k powerbance pomocí konektoru na powerbance.
2. Nabíjení se automaticky spustí po připojení.
3. Po ukončení nabíjení odpojte powerbanku.

Použití nabíjecí stanice Nosset 4x4:

1. Umístěte nabíjecí stanici na stabilní povrch a připojte ji k elektrické zásuvce pomocí přiloženého adaptéru.
2. Umístěte powerbanky do nabíjecích slotů na stanici.
3. Indikátory na powerbankách ukazují stav nabití. Po dokončení nabíjení je vyjměte ze stanice.

Upozornění: Ujistěte se, že je nabíjecí kabel správně zasunut do stanice. Nesprávné připojení může způsobit zkrat nebo jiné poškození zařízení.

Bezpečnostní pokyny

- Nepokládejte powerbanku nebo nabíjecí stanici na extrémně horká nebo studená místa.
 - Nevystavujte je přímému slunečnímu záření ani vlhkosti.
 - Chraňte je před pádem, nárazem nebo mechanickým poškozením.
 - Nepoužívejte powerbanku, pokud je baterie nafouknutá nebo jinak poškozená.
 - Nepokoušejte se powerbanku nebo stanici rozebírat nebo opravovat sami.
-

Péče a údržba

- Powerbanku a nabíjecí stanici skladujte na suchém a chladném místě.
 - Pravidelně je dobíjejte, aby se zabránilo úplnému vybití po delší dobu.
 - Ideálně udržujte powerbanku na kapacite mezi 20% - 80%.
 - Čistěte je jemným suchým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie ani abrazivní materiály.
-

Řešení problémů

Powerbanka nenabíjí:

- Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen.
- Vyzkoušejte jiný kabel nebo nabíječku.
- Ujistěte se, že powerbanka není zcela vybitá.

Zařízení se nenabíjí:

- Ověřte kompatibilitu zařízení s powerbankou.
- Vyzkoušejte jiný kabel nebo port na powerbance.
- Pro 100% kompatibilitu je nutné dodržet kvalitu konektoru na Vašem zařízení.

Nabíjecí stanice nefunguje:

- Zkontrolujte, zda je správně připojena k elektrické síti.
 - Ujistěte se, že powerbanky jsou správně umístěny ve stanici.
 - Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.
-

Recyklace a ekologická odpovědnost

Powerbanka a nabíjecí stanice obsahují dobíjecí baterie, které by měly být recyklovány v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte je do běžného odpadu. Odevzdejte je na sběrné místo pro elektroniku nebo vložte do specializovaného kontejneru.

Zákaznická podpora

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo problémy, neváhejte nás kontaktovat:

- **E-mail:** nosset@nosset.com
- **Telefon:** +420 728 081 365
- **Web:** www.nosset.com